

Un mode d'emploi rapide pour la découpeuse VEVOR



1. Allumer la découpeuse en tournant la clé de démarrage, sur la droite de l'appareil.

2. Un signal sonore retentit : le système de refroidissement, situé à l'arrière, s'allume.





3. Grâce aux flèches directionnelles du panneau de contrôle, placer la tête du laser à la position d'origine, en haut à droite du plateau.



4. Soulever le capot de la découpeuse et placer le matériau à l'endroit souhaité.





5. Déplacer à nouveau la tête du laser afin qu'elle se situe au-dessus du matériau.



- 6. Pour calibrer la distance verticale :
 - **a.** Placer la toise sur le rebord de la tête du laser.





 b. Sur la droite de l'appareil se trouvent les boutons de commande du plateau. Grâce à ceux-ci, faites monter ou descendre le plateau, jusqu'à ce que la toise bascule au contact du matériau.
Cotte manipulation doit être précise, procéder par à coups

Cette manipulation doit être précise, procéder par à-coups.





- 7. Fermer le capot de la découpeuse.
- 8. Sur le système d'évacuation d'air Trotec (celui de droite), appuyer longuement sur le bouton pour enclencher l'évacuation.



Si aucun message d'erreur ne s'affiche, continuer.

- 9. Allumer l'ordinateur et ouvrir la session Fablab (mot de passe : fablab).
- **10.** Lancer le logiciel de traitement *Lightburn*.





11. Depuis le logiciel, ouvrir un fichier avec *Fichier > Importer*.

Les couleurs du dessin sont détectées automatiquement et un calque est créé par couleur.



a. Toutes les parties du dessin sont affichées en contour : si besoin, définir les fonds à graver sur « Remplissage ».



•	Calque	Mode		Vit/Puiss	Sortie	Afficher	Air
:00	00	Remplissage	0	30.0 / 65.0	•		
C01	01	Ligne	0	35.0 / 25.0	•	•	•
C02	02	Ligne	0	40.0 / 25.0			-

b. Si une couleur n'est pas destinée à être découpée ou gravée : désactiver l'option « Sortie ».

#	Calque	Mode		Vit/Puiss	Sortie	Afficher	
COO	00	Remplissage	\$	30.0 / 65.0	-	10	•0
C01	01	Ligne	0	35.0/25.0		•	
C02	02	Ligne	0	40.0/25.0	•	=0	-0



c. Définir les paramètres de vitesse et de puissance pour chaque couleur.

-

Pour la découpe : l'onglet « Bibliothèque » contient des paramètres



Exemple : Attribution des paramètres « Découpe - peuplier 4mm » au calque rouge.

 Pour la gravure de fond et de contour : les nuanciers montrent le rendu selon la puissance et la vitesse. Double-cliquer sur un calque pour en modifier les paramètres.









pour avoir un

 Aperçu

 Image: Aperçu

 Image:

13. À l'avant de la machine, activer l'indicateur lumineux :



Placer alors la tête du laser où l'on souhaite démarrer le travail. Le laser commence par le coin supérieur gauche du dessin.

Puis, dans « Laser », sélectionner « Position actuelle ».



14. Pour voir si la taille du dessin est adaptée, dans « Laser » sélectionner « Cadrer ». La tête du laser délimitera alors la zone de travail.





- **15.** Vérifier que la ventilation est bien en marche et que le capot est fermé.
- 16. Lancer le travail avec « Démarrer ».
- **17.** Éteindre la ventilation et la découpeuse.



Démarrer